

Használati útmutató

Köszönjük,hogy termékünket választotta.

I. Amennyiben a képkerethez rendelt üveget és hátlap kartont is, az alábbi módon helyezheti el a keretezendő képet a képkeretben:

1. Távolítsa el a csomagolást.
2. A fekete lamellák, egy hegyesebb szerszám segítségével hajthatók fel.
3. A szürkekartont vegye ki a képkeretből.
4. Az üveget ,mi már megtisztítottuk,de egy papírtörő segítségével áttörölheti. Ha az üveget kiveszi a keretből, kérjük,hogy óvatosan bánjon vele,mert a szélei váganak, kezére vigyázzon! Ajánlott kesztyűben megfogni!
5. Az üveg áttörése után,helyezze a keretezendő képet a keretbe.
6. Helyezze vissza a szürkekartont, hajtsa vissza a lamellákat.
Ha van otthon TESA szalag/festőszalag, ragassz le körbe, hogy a por esetlegesen ne tudjon a keretbe bekerülni.
7. Készen is vagyunk :)Helyezze a falra a bekeretezett képet!

II. Ha a megrendelt képkerethez, nem rendelt üveget és hátlapkartont sem, a fekete felhajtható lamellák rögzítve vannak a képkeretben.

Azért szükséges,ha például olyan képet szeretne ,képkeretbe foglalni amihez nem kell üveg (pl. kasírozott vászon), rögzíteni tudja a képkeretben.

A fekete lamellák, egy hegyesebb szerszám segítségével hajthatók fel.

Kombinált fogóval vehető ki a keretből,ha nincs rá szükség (pl.: vakrámára feszített vászon esetében)

III. Ha a képkeretet tükörrel rendelte meg, a tükröt mi berögzítjük/ragasztjuk a képkeretbe, a képkeretet hátulról egy védőpapírral (nátron) leragasztjuk, a képakasztót rögzítjük a képkeretben.

Falra rögzítéséhez szükséges anyagokat, pl.: csavarokat,tiplit a csomag nem tartalmaz!

Gyermekek kezébe nem ajánlott!